

Actualización del firmware del MODIG S

Material necesario:

- MODIG S con una version 6150 o superior
- Memoria USB 2.0 con un sistema de archivos.
- Nuevo firmware del MODIG S
- PC;

Pasos previos:

- Descargar la última versión de firmware disponible para el modulador MODIG S. Lo puede encontrar en: <http://www.ftemaximal.com>
- Descomprima el fichero descargado de la web con el firmware del MODIG S. Contiene:
 - ITEPKG03.PKG

Actualización:

1. Copie el archivo ITEPKG03.PKG en el directorio raíz de su memoria USB 2.0.
2. Extraiga con seguridad la memoria USB del ordenador.
3. Si estuviera encendido el modulador, desconecte la alimentación.
4. Conecte la memoria USB 2.0 en el puerto USB del modulador.
5. Conecte la corriente al modulador se encenderá los leds de Power y Mode.
6. Espere unos segundos y el led de Mode empezará a parpadear (**iNo apague el modulador!**)
7. Cuando el led Mode se apague espere 2 segundos y la actualización habrá terminado.
8. Apague el modulador.
9. Retire la memoria del puerto USB del modulador.
10. Encienda el modulador nuevamente para iniciar el modulador con el nuevo firmware.