





ATLAS ESPAÑOL

MANUAL DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1. Introducción del producto

1.1. Normas de seguridad

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. Encontrará mucha información para usar correctamente el equipo y prevenir incidentes. Por favor, guarde el manual en un lugar seguro.



Este símbolo le advierte de del uso de altos voltajes, con riesgo de sufrir descargas eléctricas.



Atención: No abra la carcasa del equipo. Solo el personal profesional autorizado puede repararlo. En caso contrario, se perderá la garantía.



Este símbolo le señala alguna información importante que usted debe conocer.

Atención: Mantenga alejado este equipo de líquidos. No lo instale cerca de lugares que contienen agua. Existe un gran riesgo de descarga eléctrica cuando un líquido o humedad excesiva entran en el interior del equipo. No instale otros dispositivos encima, pueden provocar un recalentamiento del equipo y riesgo de incendio. El dispositivo debe usarse solo con una fuente de alimentación externa suministrada. Por favor, lea atentamente el manual, y si tiene dudas consulte con su distribuidor.

Cualquier apertura en el equipo anula completamente la garantía.

Instalación:

1. Mantener libre de obstáculos alrededor del equipo, mínimo un radio de 40 cm.

- 2. No situar el equipo cerca de ninguna fuente de calor.
- 3. No someta al equipo a temperaturas que excedan el rango de funcionamiento del aparato.

4. Evitar ubicaciones con posibilidad de que se viertan líquidos en el interior y con cambios importantes de temperatura.

5. Nunca abra el equipo usted mismo por riesgos de electrocución. En caso de problemas, acuda siempre a técnicos cualificados.

6. Durante el conexionado es preferible que el equipo esté desconectado de la red eléctrica.

7. Respete las normas de seguridad eléctrica durante el montaje. Utilice materiales que cumplan con la normativa vigente.

8. La clavija de conexión debe estar accesible de un modo rápido y simple para una rápida desconexión.

9. Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Así mismo, desconecte siempre el aparato antes de manipular las conexiones.

10. No ponga ningún objeto pesado sobre el equipo puesto que podría estropearse.

Limpieza: Antes de limpiar la carcasa del equipo con un paño ligeramente húmedo, desconecte el equipo de la corriente y de todos los demás accesorios. Utilice en caso de ser necesario productos de limpieza suaves, como limpiadores de discos etc.

Accesorios: No use accesorios que no estén específicamente aprobados por el fabricante del equipo. Los accesorios no aprobados pueden aumentar el riesgo de incendio, descargas eléctricas y otros daños.

Emplazamiento: Elija un lugar con la suficiente circulación de aire, de lo contrario, pueden aparecer acumulaciones excesivas de calor.

Conexión a la corriente: Elija un enchufe de fácil acceso para que en el caso necesitar desenchufarlo pueda hacerlo de manera rápida y cómoda. Verifique que el cable y la clavija estén en buen estado. No tire del cable, tire siempre de la clavija.

Carcasa: Asegúrese siempre que ningún líquido pueda penetrar por los orificios de la carcasa, si esto ocurriese, desconéctelo inmediatamente de la corriente y lleve el equipo a un técnico especialista.

Humedad ambiental: Si traslada el equipo de un sitio frío a uno caliente, espere a que el equipo se ponga a la temperatura ambiente para evitar problemas de condensación de la humedad.

Mantenimiento y reparación: Durante el tiempo de garantía, toda reparación la ha de hacer el personal técnico de Fte maximal. En caso contrario, se perderá la garantía.

2. Contenido de la caja

Cuando abra la caja por primera vez, encontrará los siguientes artículos:



Guía rápida de instalación



Transmodulador Atlas





Fuente de alimentación





Cable de datos S/FTP 1 m

Soporte de pared de la fuente de alimentación

2 cargas tipo F aisladas de 75 Ω

6 juegos de tacos y tornillos

3. Descripción y conexiones

3.1. Descripción

El transmodulador ATLAS permite la recepción un transponder de señales satélite (DVB-S/S2), terrestre (DVB-T/T2) o cable (DVB-C) en la entrada RF IN y tras seleccionar los servicios recibidos, lo modula según el estándar DVB-T ó ISDB-T en su salida RF OUT o en DVB-IP en su salida LAN. La lista de servicios filtrado en cada salida puede ser diferente a la otra salida. Atlas es capaz de descodificar servicios de pago por visión cuando se inserta una C.A.M profesional en el slot C.I. El equipo dispone de las siguientes funciones adicionales:

- Permite añadir nuevos canales a su red coaxial o de datos.
- Se pueden combinar varios transmoduladores Atlas para hacer una cabecera completa.
- Es posible alimentarlo remotamente a través de la salida RF OUT desde otro transmodulador Atlas.
- En la entrada se puede recibir señal proveniente de LNB, multiconmutadores incluidos modelos unicables, unicable 2, antena terrestre o señal de una red de cable.
- En caso de recibir señales terrestres de bajo nivel desde la antena permite conectar y alimentar un amplificador de mástil en su entrada RF IN.
- Soporta LNC y EPG.
- El equipo se programa fácilmente a través de su interfaz Web.

3.2. Conexiones



- 1 **RF IN:** Entrada de señal (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C). Por la entrada RF IN se puede alimentar LNB como un amplificador de mástil.
- 2 **MIX:** Entrada de mezcla de RF de salida del modulo. Puede ser usada para suministrar alimentación remota a otro transmodulador Atlas usando un cable coaxial. (En caso de no ser usada se recomienda conectar una carga de 75 Ω aislada).
- 3 Toma de tierra
- 4 CI: CAM INTERFACE. Slot para insertar un módulo CAM con tarjeta del operador y así poder abrir sus servicios codificados. El número de servicios que se puede descodificar dependerá del módulo CAM insertado.
- 5 RF OUT: Este es el conector de salida de señal de RF. El mux modulado en DVB-T o ISDB-T, se mezclará con todas las señales terrestres que se reciban desde la entrada MIX. El transmodulador puede ser alimentado remotamente a través de este conector.
- 6 **STATUS:** Encendido indica si el sintonizador está enganchado. El led parpadeará si se está configurando a través de su interfaz Web.
- 7 **LOOP-OUT:** En este conector se puede conectar la entrada RF IN de otro transmodulador Atlas para que reciba la señal de la entrada. (Si no va a ser usado debería conectarse una carga de 75Ω aislada).
- 8 **DC IN:** Conector de la fuente de alimentación externa suministrada.
- 9 LED POWER: Indicador de alimentación del equipo. Cuando se ilumina en rojo indica que el equipo está iniciándose. Cuando se ilumina en verde el equipo puede programarse o está operativo.
- 10 **Reset 1s/F. Default 8s:** Pulsando este botón 1 segundo reiniciará el equipo. Si se pulsa y se mantiene presionado al menos 8 segundos, tras soltarlo cargarán los valores de fábrica y se reiniciará.
- 11 LAN: Este conector es usado para configurar el equipo a través de su interfaz web y es la salida IP.

4. Instalación

En caso de instalación en pared, introduzca la fuente de alimentación en el interior del accesorio de montaje para poder sujetarla convenientemente en la pared. Conecte en la entrada RF IN al cable de entrada de señal. La señal de salida RF OUT puede mezclarse con otros equipos de la cabecera antes de distribuirla por el edificio. Si no se va a usar la entrada de mezcla MIX, conecte una carga 75 Ω aislada. Si no se usa la salida RF LOOP se recomienda conectar una carga de 75 Ω aislada. Conecte el cable de datos desde el conector LAN a su ordenador para su programación o ambos equipos un switch o router si planea conectarlo a una red de área local.

Al instalar o extraer un módulo CAM en el slot CI, apague previamente el transmodulador ATLAS, para evitar dañar el módulo de acceso condicional o el transmodulador. Al introducir el módulo CAM tenga en cuenta que la cara del logotipo de la CAM debe orientarse hacia la cara de atrás del transmodulador.

4.1. Ejemplos de instalación

En el ejemplo 1 se muestra dos transmoduladores ATLAS. El primer transmodulador recibe la emisión de una señal terrestre y el segundo recibe señal de un transponder de satélite. En la salida RF OUT del segundo transmodulador ATLAS se combina los canales de salida de ambos equipos al recibir en su entrada MIX, la señal de salida RF OUT del primer equipo. El conector RF OUT del primer transmodulador recibe la alimentación remota desde la entrada MIX del segundo transmodulador. Ambos equipos pueden enviar emisiones de canales en IP a la red de área local. La fuente de alimentación puede suministrar potencia a tres ATLAS, pero dependiendo del consumo de las LNB y CAM instalada se debe limitar a un máximo de dos equipos por fuente.



^{*} Las cargas de 75 Ω son aisladas. Si necesita cargas adicionales aisladas puede usar la referencia FCF (cod. 0605590).

5. Configuración del transmodulador ATLAS

5.1. Primeros pasos

Tras el montaje del equipo transmodulador Atlas, conecte el alimentador a la red eléctrica del y espere hasta que el led de power pase a verde, este tiempo puede ser de alrededor de dos minutos para que el equipo se inicie. Para su configuración es necesario un ordenador o equipo móvil que disponga de un navegador Web compatible, como por ejemplo: Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer 9. En este manual indicaremos como realizarlo con un ordenador con sistema operativo Windows y usando su interface de red Ethernet. Si el transmodulador Atlas se conecta a un router o una red de área local con Wifi es posible realizar la configuración a través de un dispositivo móvil.

Debe conectar la interface Ethernet del ordenador con el latiguillo de red suministrado al puerto LAN del transmodulador Atlas. También se puede conectar a través de la red local en caso de configurarlo para emisiones IP.

La dirección IP por defecto del equipo transmodulador Atlas es **192.168.5.20**.

Para poder mostrar la interfaz web deberemos configurar nuestro ordenador con una dirección IP en el mismo rango y subred que la dirección IP del transmodulador. Por ejemplo asignaremos la dirección IP 192.168.5.77 en el ordenador. Antes de modificar la dirección IP recuerde anotar la configuración anterior, para recuperarla tras configurar el Transmodulador.

🏺 Propiedades de Ethernet	×
Funciones de red Uso compartido	
Conectar con:	
👮 Marvell Yukon 88E8039 PCI-E Fast Ethernet Controller	
Configurar	1
Esta conexión usa los siguientes elementos:	
Cente para redes Microsoft Gente para redes Microsoft	
Instalar Desinstalar Propiedades	
Descripción Protocolo TCP/IP. El protocolo de red de área extensa predetermica/da permite la comunicación entre varias redes conectadas entre sí. Aceptar Cancela	ſ

eneral	
Puede hacer que la configuración IP se red es compatible con esta funcionalida consultar con el administrador de red cu apropiada.	asigne automáticamente si la J. De lo contrario, deberá ál es la configuración IP
O Obtener una dirección IP automáti	camente
Usar la siguiente dirección IP:	
Dirección IP:	192.168.5.77
Máscara de subred:	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada:	
Obtener la dirección del servidor D	NS automáticamente
Usar las giguientes direcciones de :	servidor DNS:
Servidor DNS preferido:	
Servidor DNS alternativo:	
∐ ⊻alidar configuración al salir	Opciones avangadas
	Acenter

Windows 10

Pulse el botón de Inicio → Configuración → Redes e Internet → Seleccionar el enlace Ethernet → Cambiar configuración del adaptador.

Haga clic con el botón derecho en "Conexión de Área Local" y luego en "Propiedades".

Windows 8

Abra la pantalla de inicio pulsando el botón inicio, escriba "Panel de Control" y pulse enter. A continuación, vaya a "Redes e Internet", → "Centro de redes y recursos compartidos" → "Cambiar configuración del adaptador". Haga clic con el botón derecho en "Conexión de Área Local" y pulse el botón propiedades.

Windows 7

Pulse el botón de Inicio → Panel de control → Redes e Internet Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador. Haga clic con el botón derecho en "Conexión de Área Local" y luego en "Propiedades".

En la ventana Propiedades de la conexión de área local haga doble clic en Protocolo de internet Versión 4 (TCP/IPv4). Seleccione Usar la siguiente dirección IP. En el campo Máscara de red introducir 255.255.255.0. Puede dejar en blanco la puerta de enlace predeterminada y el DNS.

Pulse aceptar y cierre las ventanas de configuración.

6. Interfaz Web

Inicie su navegador Web e introduzca en la barra de direcciones la IP del transmodulador

	Atl	as — Ft	e maximal 🛛 🗙	: //
\leftarrow	\rightarrow	C	(i) 192.168.5.2	0

Al conectarse la cabecera Atlas se mostrará esta página inicial con la información del equipo y del software.

🗅 Atlas - Ite masmal	· m.	Θ - Β ×
← · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20	0, 🖈 🕴
Fte		Atlas – Fte maximal
Device	General information	
Information 4	Hardware Control Controls	
Network configuration Login configuration	Sector / 1744010036350 Version: 2.0.8.TST-7 Version: 0.0 Melease date Tur Jan 30 14:40:55	
Download settings Upland Settings	Monitoring information	
Pactory Result Raboot	Rantime Liptime: 0 days, 00:11	
RF		
CAM		
CAM configuration		
Outputs		
P		
RF		

Interfaz Web

En el menú dispone de las siguientes opciones:

Device

Information: Presenta la información de la versión de software y el hardware.

Preferences: En este menú seleccione la unidad de medida del equipo en dBm o dBµV.

Network configuration: Permite realizar los ajustes de red del equipo.

Login Configuration: Habilita o no el control de acceso al equipo asignando un usuario y una contraseña. **Update:** Usando esta opción podrá actualizar el software del equipo.

Download settings: Al hace clic en esta opción se guardará en un fichero la configuración del transmodulador. En caso de no haber una configuración válida se mostrará un mensaje de alerta.

Upload Settings: Recupera desde un fichero la configuración del transmodulador.

Factory Reset: Carga los valores por defecto del transmodulador. Tras una confirmación todas las configuraciones serán borradas incluyendo la contraseña, la configuración de IP y se reiniciar. Para conectarse nuevamente después de reiniciase, escriba en el navegador la dirección IP de fábrica.

Reboot: Reinicia el transmodulador. Deberá esperar alrededor de dos minutos para volver a conectarse con el equipo, desde que empieza el reinicio.

Inputs

RF: Establece la configuración de alimentación de la entrada RF, de sintonización y selección de los servicios a descodificar.

CAM

CAM configuration: Permite ajustar la supervisión de la CAM, reiniciarla o mostrar el menú de la CAM.

Outputs

IP: Configuración de los servicios en la salida IP. Permite el modo de emisión SPTS o MPTS, añadir y eliminar los servicios, los PIDs que se emitirán, la dirección IP y el puerto de las emisiones de cada servicio IP. Además muestra la ocupación del canal y la CPU ocupada. En el modo MPTS solo se permitirá configurar la dirección IP y el puerto IP.

RF: Permite seleccionar los ajuste del modulador DVB-T, el nivel de salida, los servicios de salida, LCN, otros ajuste de las tablas como el ONID, nombre de la red. En la sección estatus puede comprobar la ocupación del canal.

Nota:

Cada vez que se modifique los ajustes de una sección, debe pulsarse el botón "Apply" de dicha sección para actualizar los cambios.



Manual de instalación rápida - ATLAS



7. Ejemplo de configuración

En el siguiente ejemplo, explicaremos los pasos para configurar un transmodulador ATLAS, que recibe la señal de satélite desde una LNB universal, para modularlo en DVB-T en su salida de RF. Se supondrá que el ordenador está conectado y con el navegador Web mostrando la página de gestión del transmodulador.

- 1 Seleccione con el botón izquierdo del ratón el enlace RF de la sección Input en el menú de la izquierda.
- 2 En la opción con el título "LNA/LNB settings" en el ajuste "Mode" seleccione "LNB/Multiswitch."
- 3 En el ajuste "LNB Type" seleccione "Universal (9750/10600)". El tono de 22 KHz será activado o no según la frecuencia de entrada
- 4 Desmarcar la opción "The LNB / Multiswitch is being controlled by another device", para alimentar la LNB.
- 5 Seleccione en "Polarization /Voltage" la tension de alimentacion 13V o 18V. En este ejemplo 13V.
- 6 En la opción"SAT" seleccionar "A".
- 7 Pulsar el botón "Apply" de la sección "LNA/LNB settings" para confirmar los cambios.
- 8 Desplácese hacia abajo en la página usando la barra de desplazamiento si fuera necesario, hasta que se muestre las opciones de "Tuner settings".
- 9 Seleccione en el ajuste "Type" la opción "DVB-S(2)".
- 10 Escriba en ajuste "Frecuency (KHz)" el valor de la frecuencia en KHz del transponder. En el ejemplo para 11626 MHz se escribiría como 11626000 KHz.
- 11 Introduzca la velocidad de símbolo en "Symbol rate (Kbaud)". En el ejemplo el valor es el valor 22000.
- 12 Pulsar el Botón "Apply" para confirmar los cambios de la sección "Tuner settings". Comprobar que "Lock" se vuelve verde para saber que se ha sintonizado la frecuencia correctamente.

tower LOX Free LNB / Multiswitch V MB type Universal (9750/10800) The LNB / Multiswitch is being controlled by another device CMM	2040762 1876 MH2 34 Mbps 76 dBµV 13 dB 0 %
Mode LNB / Multiswitch • Beau NB type Universal (9750/10800) • Srift PER	34 Mbps 76 dBµV 13 dB 0 %
The LNB / Multiswitch is being controlled by another device	
	nserted 🛛 🌒
Polarisation / Voltage Vertical / Left / 13V * Type	DVB-S(2) *
Sat. A v Frequ	ancy (kHz) 11626000

- 13 Seleccione con el ratón en el menú de la izquierda la opción Output>RF.
- 14 Desplazar hacia abajo en la página Web hasta mostrar "Modulation Settings"
- 15 Seleccione en el ajuste "Type" la opción "DVB-T".
- 16 Escriba en "Frequency (KHz)" la frecuencia central del canal en KHz. En el ejemplo C21 sería 474000. Véase el Anexo 1 Lista de canales en la página 10.
- 17 Seleccione en "Bandwidth" el ancho de banda. En el ejemplo 8 MHz.
- 18 En nuestro ejemplo asignamos la máxima capacidad del Mux. "Constellation" 64QAM, "Code rate" 7/8, "Guard interval" 1/32 y "Mode" lo asignamos a 8K
- 19 En el nivel asignamos el valor de salida entre 57 dBµV y 102 dBµV. En el ejemplo se asigna el valor 102 dBµV.
- 20 En el parámetro "Select the PIDs that should be" seleccionar "removed (ideal for large number of service)". Todos los servicios será asignados y solo se eliminará los servicios que no vamos a distribuir en la instalación.
- 21 Pulse "Apply" para confirmar las modificaciones en "Modulation Settings".
- 22 Desplazaremos hacia abajo en la página hasta mostrar "Transport stream Setings".
- 23 Si desea usar LCN active la marca *"User stream settings"*. Puede seleccionar el país en la ajuste *"Country"* para asignar los valores de *"ONID" y "Private* data" acorde al país. Si no se marca se asignará los valores de NID/ONID del transponder recibido.
- 24 Pulse "Apply" para guardar los cambios de "Transport stream Setings".
- 25 Seleccione los servicios a enviar en "Services Settings". Desmarque los servicios de la Columna "Enabled" que no desea que esté en la salida.
- 26 En la columna "LCN" puede asignar los números de canal si se usa el LCN.
- 27 Pulse en "Apply" para guardar los cambios de "Services Settings".
- 28 Antes de terminar desplácese a la parte superior de la página Web. En la sección "*Status*", *compruebe* que la barra de ocupación "*Bitrate*" no sea mayor que el máximo bitrate del canal y se muestre en rojo la barra "*Bitrate*" y "*overflow*".



User defined network (LCN)		
** When disabled, the original networ	k will be used	
Network Name	Fte maximal	
Version	0	
Network_ID (NID)	65281	
Country	Spain	,
Original_Network_ID (ONID)	8916	
Private_Data_Specifier_ID	40	

5/0	'hee	Name	LCN**	HD LON	Enabord	Detail
4401	Ó	TVE INTERNACIONAL EUROPA	.11	0	- 10	*
8402	Ó	CANAL 24 HORAS	10	(0)		~
4472	Ó	CNNHE	2	0	ж	¥
4430	Ó	DW (English)	2	0		*
4440	Ó	Al Jazziero English	1	0		*
4411	2	RIVE RIADIO 1	8	0		×
4412	2	RNE RADIO 3	1	0	æ	~
6413	2	RNE RADIO 4	11	0		~
	2	RIVE RADIO 5 TODO NOTICIAS	0	0		×
4415	2	RNE RADIO CLADICA	. 6	0	*	¥
4416	2	RNE RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA	4	0		*

8. Especificaciones técnicas

Ref.	ATLAS
código	2008600
Descripción	Cabecera transmoduladora compacta
Entrada	
Número de entradas	1
LOOP de RE	1
	< 24B
Sintonizadoros	1
	DVB-9/92
Estándar	DVB-5/52
	DVB-C
	DVB-C: 42-862 MHz
Rango de frecuencia	DVB-T/T2 ⁻ 47-862 MHz
	DVB-S/S2: 950-2150 MHz
Niveles de entrada	44 dBu/(280 dBu)/(165 dBm 2.20 dBm)
(LNA)	0/12/24 V
LNB (Alimentación/conmutación)	0/13V/18V/0-22kHz
Corriente máxima de alimentación	350 mA.
Soporte DisegC 1.0	Si
Soporte unicable I (EN 50494)	Si
Soporte Unicable II (EN50607)	Si
Salida RF	1
Número de salidas de RF	1
Entrada de mezcla MIX	1
Perdidas MIX	≤ 2 dB
Número de mux de salida	1
Esténdor de DE de solide	DVB-T
Estandar de RF de Salida	ISDB-T
Rango de frecuencia de salida	174-862 MHz
Nivel de salida	102 dBµV /(-7 dBm)
Margen de regulación	45 dB
Tasa de error de modulación (MER)	40 dB
Salida LAN	
Número de salidas	1 con conector Ethernet
Velocidad de interfaz	1Gb
Estándar	IEEE 203ab 10/100/1000 Base-T
Protocolos soportados	Multicast IP/UDP
Transport stream	SPTS / MPTS *
General	
Números de slots Cl	1
Tensión de entrada de alimentación	12-20 Vdc
Fuente de alimentación externa	100-240Vac/50-60Hz 1A/ 15V-2.4A
Potencia consumida	7W (Sin CAM instalada ni alimentación remota)
Conector jack DC IN	Ø 2.1 mm
Alimentación para unidades remotas	Si, 1 unidad puede alimentar a otras unidades
Programación	Mediante interfaz web
Rango de temperatura de funcionamiento	0-50 °C
Dimensiones	222mm x 142 mm x 50 mm
Peso	1.1 Kg

* Envía el transponder completo recibido en la entrada.

ANEXO 1. Lista de canales

Tabla de frecuencias de canales VHF

Canal	Frecuencia central (KHz)	Frequencia (KHz)
2	50500	47000 – 54000
3	57500	54000 - 61000
4	64500	61000 - 68000
5	177500	174000 – 181000
6	184500	181000 – 188000
7	191500	188000 – 195000
8	198500	195000 – 202000
9	205500	202000 - 209000
10	212500	209000 - 216000
11	219500	216000 - 223000
12	562000	223000 - 230000

Tabla de frecuencias de canales UHF

Canal	Frecuencia central (KHz)	Frecuencia (KHz)	Canal	Frecuencia central (KHz)	Frecuencia (KHz)
21	474000	470000 - 478000	41	634000	630000 - 638000
22	482000	478000 - 486000	42	642000	638000 - 646000
23	490000	486000 - 494000	43	650000	646000 - 654000
24	498000	494000 - 502000	44	658000	654000 - 662000
25	506000	502000 - 510000	45	666000	662000 - 670000
26	514000	510000 - 518000	46	674000	670000 - 678000
27	522000	518000 - 526000	47	682000	678000 - 686000
28	530000	526000 - 534000	48	690000	686000 - 694000
29	538000	534000 - 542000	49	698000	694000 - 702000
30	546000	542000 - 550000	50	706000	702000 - 710000
31	554000	550000 - 558000	51	714000	710000 – 718000
32	562000	558000 - 566000	52	722000	718000 – 726000
33	570000	566000 - 574000	53	730000	726000 - 734000
34	578000	574000 - 582000	54	738000	734000 – 742000
35	586000	582000 - 590000	55	746000	742000 – 750000
36	594000	590000 - 598000	56	754000	750000 – 758000
37	602000	598000 - 606000	57	762000	758000 – 766000
38	510000	606000 - 614000	58	770000	766000 - 774000
39	618000	614000 - 622000	59	778000	744000 – 782000
40	626000	622000 - 630000	60	786000	782000 – 790000



ATLAS ENGLISH

QUICK INSTALLATION GUIDE

1. **Product introductions**

1.1. Safety Rules

Please read the manual carefully before using the device. You will receive a lot of information to use this product correctly and you will prevent incidents. Please keep the manual on a safe place.



This sign warns you about high voltages, with risk of electric shock **Caution**: Do not open the housing of this device. Repairs can only be made by professionals authorized by Fte maximal. If not, warranty will not be valid anymore.



This sign informs about special information which is important to know.

Caution: Keep this device far away from liquids. Do not place it on placements close to water like flowers vases, wash basin, aquariums or pools. A high risk of electric shock exists when water or high humidity filters inside the devices. Never place other devices on it; they can overheat the devices as well as daring fire risk. The devices must be used only with original external power supply.

Please read carefully this manual and do not hesitate to contact to professional help if you have any doubt.

Opening the device housing will mean a total lost of warranty.

Installation:

Keep clean and without obstacles a minimum radius of 40 cm around this equipment.

Do not place any heating source near this equipment.

Do not install this equipment outside its temperature range.

Avoid placements where liquids could be poured in or with important temperature changes.

Never open the device by yourself. Refer servicing to qualified staff only.

During connection it is suitable that the equipment is switched off and not connected to electrical current.

Respect electrical security rules during the assembly. Use materials that fulfil laws in force.

Connecting pin (power plug) must be quickly and simply accessible in order to assure a fast disconnection.

To prevent shock hazard, do not touch the power plug with wet hands. Always unplug the device before working on the connections.

Do not put any heavy objects over this equipment; the equipment could be damaged.

Cleaning: Before cleaning the device with a slightly damped cloth, please disconnect the external power supply from the device. Please use only mild cleaners.

Accessories: Please, do not use accessories which are not agreed by the manufacturer of the device.

Unsuitable accessories could increase the risk of getting on fire, an electrical impact or other damages.

Placement: Select a placement where the device has air circulation enough; otherwise it may have overheating accumulation.

Housing: Please, make sure that no liquid will filter into the housing of the device. If so, disconnect immediately the device from the power supply connection and bring the device to a professional.

Air humidity: When you take the device from a cold to a warm place, please wait until the device gets the same temperature as the new environment, in order to avoid problems of humidity condensation.

Maintenance / Repairing: Within the warranty time all the repairing processes should be done by Fte Maximal technical staff. Otherwise, the warranty will be lost.

2. Package contents

When open the package the first time, you can find the following context:



Patch cord S/FTP 1 m

Wall mounting support for the power supply

2 Load Type F 75 Ω isolated

6 sets screw – plug for wall mounting

1 Description and conections

2.1. Description

The compact headend transmodulator ATLAS receive a transponder from satellite signal (DVB-S/S2), Terrestrial (DVB-T/T2) or cable (DVB-C) in the input RF IN and after select the services from the input transponder, it module the signal in DVB-T or ISDB-T in the output RF OUT or send IP streams, using standard DVB-IP, in the output LAN. The list of services selected from the input could be different in each output. Atlas allows decrypt Pay TV channels when a professional CAM is installed in the C.I slot. The transmodulator has the next additional features:

- Allow add new channels in the coaxial RF network.
- Is possible combine several transmodulator Atlas to make a complete headend.
- This device has remote powering capabilities.
- In the input we can received signal from LNB, multswitch included the models unicables, unicable 2, Terrestrial aerial o signal from a cable network.
- In the case of the terrestrial signal level is weak is possible connect and supply a mast amplifier in the input.
- Support LNC and EPG.
- Easy configuration using the Web interface.

2.2. Connections



- 1 **RF IN:** Input signal (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C). The RF input can supply remote device as LNB or mast amplifier.
- 2 **MIX:** The input mix of the RF output of the transmodulator, allow feeding remote power for another Atlas device too. (Remember if this input is not used connect a load 75 Ω isolated).
- 3 Ground connector.
- 4 **CI:** CAM INTERFACE Slot.
- 5 **RF OUT:** This is the output connector of the modulator. The output mux will be mixed with all terrestrial signal received in the input MIX. This output could be used too as remote input power supply when the output cable is connected to the MIX connector of another ATLAS device.
- 6 **STATUS:** When the light is on, the tuner is lock. The light is blinking when the transmodulator is programming with the web interface
- 7 **LOOP-OUT:** Is possible connect in this output to the RF input of another Atlas device to get the signal received. (Remember if this output is not used connect a load 75 Ω isolated).
- 8 **DC IN:** Connector for the external power supply 15V.
- 9 **LED POWER:** Led is a power indication of the transmodulador. The color is red when the device is booting. When the device is ready to programming or it is ready to work the led will be green.
- 10 **Reset 1s/ F. Default 8s:** Pressing and hold this button 1 second the device will be reboot. If press and hold at least 8 second the device load the factory default values and reboot.
- 11 LAN: Allow programming the device using the web interface and it is the IP streams output.

3. Installation

When the device is installed in a wall, remember the power supply must be inserted inside the wall mounting accessory supplied before to install. Connect cable where received the input signal in input RF IN. The signal of output connector RF OUT could be combined with other equipment of the headend before to distribute in the building. Connect a load 75 Ω isolated when the MIX connector is not used. Connect a load 75 Ω isolated when the RF LOOP connector is not used. Connect the patch cord between the LAN connector of your computer to programming or both devices in switch or if the ATLAS will be connected in the local network area.

Power off the ATLAS transmodulador before to install or remove a CAM to avoid damage the transmodulator or the CAM. Before to install, check the side of the logo of the CAM must be orientating to the back side of the transmodulator.

3.1. Installation examples

The example 1 shows two transmodulators ATLAS. The first transmodulator receives a Terrestrial signal from the aerial and the second tranmodulator a transponder from the satellite. In the output RF OUT the signal of the both device are combined because the output RF of the first ATLAS is connected to the mix input of the second transmodulator. The power supply of the first ATLAS is received in the RF OUT from the MIX connector of the second transmodulator. Both devices send IP services in the local area network. The number of transmodulator could be until 3 by each external power supply. The number of device connected to the same power supply could be reduced to 2 devices depending to the power consumption of the CAM, LNB or other device connected in the RF IN.



^{**} All the loads connected in the unused connector of the Atlas transmodulator must be 75 Ω loads isolated. If needed additional 75 Ω isolated could be used the reference FCF (cod. 0605590).

4. Configuring the transmodulator ATLAS

4.1. First steps

After finish the installation of the transmodulator Atlas is ready to connect the power. Wait around two minute until the power led is turned green. To configure the transmodulator is necessary a computer or a mobile device with a web browser. For example: Google Chrome, Firefox, Opera and Internet Explorer 9. In this guide is explaining the steps to configure the Atlas from one computer with Windows operative system using the network interface Ethernet. If use a mobile device is necessary connect the transmodulator Atlas to a router or LAN with WiFi support and configure the mobile device to connect with the transmodulator.

Connect the LAN port of the transmodulator and the interface Ethernet of the computer using the patch cord supplied. If the transmodulator will be used to send IP stream connect the computer and the local network must be connected each device to the same LAN with respective patch cord.

The default IP static address of Atlas transmodulator is 192.168.5.20.

Set the IP address of the computer in the same IP range and subnet of the transmodulator. In the example, the computer will be configuring in the IP address 192.168.5.77. Remember copy the current configuration before to do any change, if need restore the current configuration of the Ethernet interface.

Follow the next steps to set the properties of the Internet protocol Version 4.

tworking S	haring				
Connect using):				
🕎 Marvel	l Yukon 88	E8039 PCI-E Fa	st Ethern	et Contro	oller
			[Config	gure
'his connecti	on uses the	e following items:			
🗹 🖳 Clien	t for Micros	oft Networks			1
🗹 🖳 File a	and Printer	Sharing for Micro	soft Net	works	
🗹 🐙 Virtu	alBox NDIS	66 Bridged Netwo	orking Dr	iver	=
🗹 🐙 QoS	Packet Sc	heduler			
🗹 👖 Inten	net Protoco	ol Version 4 (TCF	/IPv4)		
Micro	osoft Netwo	ork Adapter Multi	plexor Pr	otocol	
Micro	osoft LLDP	Protocol Driver			N
<		Ш			>
Install		Uninstall		Proper	rties
Description					
Transmissio	on Control i	Protocol/Internet	Protocol	. The de	fault
wide area r	network pro	tocol that provid	es comm	unication	n É
across dive	rse interco	nnected network	S.		

nternet Protocol Version 4 (T	CP/IPv4) Properties	×
General		
You can get IP settings assign this capability. Otherwise, yo for the appropriate IP setting	ed automatically if your network ad u need to ask your network ad s.	ork supports Iministrator
Obtain an IP address au	tomatically	
Use the following IP add	ress:	
IP address:	192.168.5.	77
Subnet mask:	255 . 255 . 255 .	0
Default gateway:	x 4 4	
O Obtain DNS server addr	ess automatically	
Use the following DNS si	rver addresses:	
Preferred DNS server:		
Alternate DNS server:		

Windows 10

Click in the Windows start button → Settings → Network and Internet → Ethernet → Change Adapter Settings. Right click on "Local Area Connection" and then select "Properties" in the contextual menu.

Windows 8

Open the windows 8 start screen by pressing the start button. Type "Control Panel" and press enter. Then go to "Network and Internet"→"Network and Sharing Center"→"Change Adapter Settings". Right click on "Local Area Connection" and then select "Properties" in the contextual menu.

Windows 7

Go to start \rightarrow Control Panel \rightarrow Network and Internet \rightarrow Network and Sharing Center \rightarrow Change Adapter Settings. Right click on "Local Area Connection" and then select "Properties" in the contextual menu.

Double click on "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" to enter the IP settings of your adaptor.

Check the radio button "Use the following IP address" and enter an IP and subnet mask.

You can leave the Default gateway and DNS settings empty.

Press OK and close the windows.

Quick installation Guide ATLAS

4.2. Web interface

Open the web browser in your computer and type in the address bar the IP of the transmodulator.

🗋 Atlas – Fte maximal				× /
\leftarrow	\rightarrow	C	(i) 192.168.	5.20

When connect with the device the first time appear the information window. In this page appears some information as the software and hardware version.

🗋 Afas-Ite masmal	<) mm.	Θ – D ×
← ○ ○ 192.168.5	20	0, 🕁 📑
Fte		Atlas – Fte maximal
Device	General information	
Preferences	Hardware Software	
Nativok configuration	Senier number: 1744010036350 Version: 2.0.0.TST-7 Version: 0.0.0 Release date: Tue Jan 30 14:40:55	
Download settings Upload Settings	Muniforing information	
Factory Resel Reboot	Randona	
Inputs	Liptime: 0 days, 00:11	
RF		
CAM		
CAM configuration		
Outputs		
P		
RF		

The menu has the next options:

Device

Information: Show information about the hardware and software versión.

Preferences: In this menú can choose the masurement unit of the levels in dBm or dBµV.

Network configuration: Configurate the IP address for the transmodulator.

Login Configuration: Set the user and password to protect the configuration of the device.

Update: Use this option to upgrade the software of the transmodulator.

Download settings: Left click here to save the current configuration to a file. Only will be saving a configuration correct else appear a warning message.

Upload Settings: Load from file a configuration of the transmodulator.

Factory Reset: Load the factory settings. After confirm load the factory default all settings will be delete and the password, network configuration will be restore. After the reboot to connect with the equipments must be connect to the default IP address.

Reboot: Reboot the transmodulator and need around 2 minutes after the operation to connect with the transmodulator. All settings was stored will be not deleted.

Input

RF: Set the configuration of the power in the input RF IN, the settings of the tuner and can select services will be decrypt if the CAM was inserted.

CAM

CAM configuration: Set the watchdog to supervise the CAM if it is necessary, allow do manual reboot of the CAM or view the CAM menu.

Outputs

IP: Set the IP service in the output LAN. Allow add, delete service, change the IP multicast address, the port and the type emission SPTS or MPTS

RF: Allow set the configuration of the DVB-T modulator, the output level; select the output services, the LCN, the ONID, NID and the network name. It is possible show the channel occupation in the section *Status*.

Remark:

When do any the change in one section, please press the apply button of this section to update the changes.

Quick installation Guide ATLAS





Output

To INPUT

CAM

5. Example of configuration

Follow the next steps to configure the transmodulator. The RF IN is connection a LNB universal and the transmodulator supply the LNB. The transmodulator and the computer are connected and in the web browser appear the Web interface.

- 1 Do a left click of the mouse in the link *RF* on the section "*Input*" of the Left menu bar.
- 2 In the section with the title "LNA/LNB settings" select "Mode" and chooses the option "LNB/Multiswitch".
- 3 Select in "LNB Type" the option "Universal (9750/10600)". The tone 22 KHz will be set or not by the tuner frequency.
- 4 Uncheck the option "The LNB / Multiswitch are being controlled by another device".
- 5 Choose in "Polarization /Voltage" 13V or 18V. In our example the value is "13V".
- 6 In the parameter "SAT" select "A".
- 7 Press the button "Apply" to confirm the changes of the section "LNA/LNB settings".
- 8 Move down in the web page using the scrollbar in the right until show the options of "Tuner settings".
- 9 Select in "Type" the option DVB-S(2).
- 10 Type in "Frequency (KHz)" the center frequency in KHz of transponder. In the example 11626 MHz will be 11626000 KHz.
- 11 Typing in the field "Symbol rate (Kbaud)" the value of the Symbol rate of the transponder- In the example will be 22000.
- 12 Press the button "Apply" to update the changes in the section "Tuner settings". Check the lock is green to verify the tuner is locked.

put 1				Tuner 1	
'ower 🔵				Lock IF Frequency 1876	MHz
Node	LNB / Mu	Itiswitch v		Bitrate	
NB type	Universa	(9750/10600) •		SNR PER	
The LNB / M	fultiswitch i	s being controlled by an	other device	CAM inserted 🛛 🕢	
olarisation /	Voltage	Vertical / Left / 13V	T	Type	DVB-S(2) *
lat		A	¥	Frequency (kHz)	11626000
'olarisation / at	Voltage	Vertical / Left / 13V	Y Y	Type Frequency (KHz)	DVB-S 116260

- 13 Do a left click in Output>RF in the menu of the left.
- 14 Move down until show the section "Modulation Settings"
- 15 Select in the option "Type" the value "DVB-T".
- 16 Type in "Frequency (KHz)" The center frequency of the channel in KHz. In the example the value is 474000. Show the Annex 1 in the page 10 for detail.
- 17 Select the Bandwidth of the channel in *Bandwidth*. For example 8 MHz.
- 29 In our example is assigned the maximum capacity of the mux. *Constellation*" 64QAM, "*Code rate*"7/8 and "*Guard interval*" 1/32. "*Mode*" is set to 8K.
- 30 The output level value will be between 57 dB μ V and 102 dB μ V. In the example set the value 102 dB μ V.
- 18 In the Option "Select the PIDs that should be" select the value "removed (ideal for large number of service)". All the service will be marked and we only need removed the service we don't use in our installation.
- 19 Press "Apply" to save the changes in "Modulation Settings"
- 20 Move down until show he section "Transport stream Settings".
- 21 If needed use LCN check the setting "User stream settings". Setting the country in the option "Country" to set directly the values of "ONID" and "Private data". If your country is not in the list use user define,
- 22 Press "Apply" to save the changes in the section "*Transport Stream* Settings".
- 23 Select the output services in "Services Settings". Uncheck the fields in the columns "Enabled" of the services will be not distributed in the output.
- 24 In the column "LCN" could be assigned the Logical channel number of the services.
- 25 Press "Apply" to save the changes in the section "Services Settings".
- 26 Move up in the Web page to see the section "*Status*". Check the bar "*Bitrate*" and avoid the bar will be painting in red. If the current bit rate will be higher than the maximum bit rate of the output. The indication "overflow" will be painting red to indicate an error.

Aodulation settings				
MUX 1				
Type DVB-T *				
Frequency (kHz)	474000			
Bandwidth	8 MHz 💌			
Constellation	64QAM *			
Code Rate	7/8 *			
Guard Interval	1/32 *			
Mode	8k •			
Level (dBµV)	102			
State	ON .			
Select the PIDs that should be removed (ideal for large number of services) * Please enter an lovel between 57 and 102 dBµV				

MUX 1	
User defined network (LCN)	*
** When disabled, the original networl	k vill be used
Network Name	Fte maximal
Version	0
Network_ID (NID)	65281
Country	Spain
Original_Network_ID (ONID)	8916
Privata Data Spacifier (D	40

SID	Type	Name	LCN**	HD LCN**	Enabled	Detail
4401	Ó	TVE INTERNACIONAL EUROPA	11	0		~
4402	Ó	CANAL 24 HORAS	10	0		~
4422	Ó	CNIN Int.	3	0		~
4430	Ó	DW (English)	2	0		~
4440	Ó	Al Jazeera English	1	0		~
4411	J	RNE RADIO 1	9	0		~
4412	♪	RNE RADIO 3	8	0		~
4413	♪	RNE RADIO 4	7	0		~
4414	J	RNE RADIO 5 TODO NOTICIAS	6	0		~
4415	♪	RNE RADIO CLASICA	5	0		~
4416	•	RNE RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA	4	0		~

6. Technical specification

Ref.	ATLAS
Code	2008600
Description	Compact Headend Transmodulator
INPUT	
Number of inputs	1
Number of RF LOOP	1
RELOOP loss	≤ 2 dB
Tuner	1
Standard	DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C
Frequency Range	DVB-C: 42-862 MHz DVB-T/T2: 47-862 MHz DVB-S/S2: 950-2150 MHz
Input level	44 dBμV -89 dBμV (-65 dBm to -20 dBm)
Remote voltage supply for mast amplifier (LNA)	0 / 12V/ 24V
LNB (Remote voltage supply / commutation)	0/ 13V/ 18V/ 0-22kHz
Maximum current	350 mA
Diseac 1.0 support	Yes
Support Unicable (EN 50494)	Yes
Support Unicable II (EN50607)	Yes
RFOUTPUT	
Number of outputs	1 RF with passive loop-through (-2 dB)
MIX	1
MIX loss	≤ 2 dB
Multiplex	1
Standard	DVB-T ISDB-T
Frequency range	174-862 MHz
Output level	102 dBµV (-7 dBm)
Regulation Margin	45 dB
Modulation error rate (MER)	40 dB
Number of outputs	1 Ethernet connector
Interface speed	1Gb
Standard	IEEE 203ab 10/100/1000 Base-T
Protocol	Multicast IP/UDP
Transport stream	SPTS / MPTS *
GENERAL	
CI slot	1
Input voltage	12-20 Vdc
Power consumption	7W (without CAM and without remote power)
DC jack	Ø 2.1 mm
Powering remote units	Yes, 1 unit can power other units
Operating temperature	0-50 °C
Dimensions	222mm x 142 mm x 50 mm
Weight	1.1 Kg

* Full MPTS from DVB input transponder

ANNEX I Channel list

VHF Frequency table

Channel	Center Frequency (KHz)	Frequency (KHz)
2	50500	47000 - 54000
3	57500	54000 - 61000
4	64500	61000 - 68000
5	177500	174000 – 181000
6	184500	181000 - 188000
7	191500	188000 - 195000
8	198500	195000 – 202000
9	205500	202000 - 209000
10	212500	209000 - 216000
11	219500	216000 - 223000
12	562000	223000 - 230000

UHF Frequency table

Channel	Center Frequency (KHz)	Frequency (KHz)	Channel	Center Frequency (KHz)	Frequency (KHz)
21	474000	470000 - 478000	41	634000	630000 - 638000
22	482000	478000 - 486000	42	642000	638000 - 646000
23	490000	486000 - 494000	43	650000	646000 - 654000
24	498000	494000 - 502000	44	658000	654000 - 662000
25	506000	502000 - 510000	45	666000	662000 - 670000
26	514000	510000 - 518000	46	674000	670000 - 678000
27	522000	518000 - 526000	47	682000	678000 - 686000
28	530000	526000 - 534000	48	690000	686000 - 694000
29	538000	534000 - 542000	49	698000	694000 - 702000
30	546000	542000 - 550000	50	706000	702000 - 710000
31	554000	550000 - 558000	51	714000	710000 – 718000
32	562000	558000 - 566000	52	722000	718000 – 726000
33	570000	566000 - 574000	53	730000	726000 – 734000
34	578000	574000 - 582000	54	738000	734000 - 742000
35	586000	582000 - 590000	55	746000	742000 – 750000
36	594000	590000 - 598000	56	754000	750000 - 758000
37	602000	598000 - 606000	57	762000	758000 - 766000
38	510000	606000 - 614000	58	770000	766000 - 774000
39	618000	614000 - 622000	59	778000	744000 - 782000
40	626000	622000 - 630000	60	786000	782000 – 790000

BCN DISTRIBUCIONES S.A.U. Agustí Pi i Sunyer, 15 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) España Tel. +34 93 729 27 00 Fax. +34 93 729 30 73 info@ftemaximal.com www.ftemaximal.com

