


Instrucciones de montaje
Assembly instructions
Instructions d'assemblage

LG 200 LTE

Montageanleitung
Istruzioni di montaggio
Instruções de montagem

- **Conexión / Connection**
- **Connexion / Anschluss**
- **Collegamento / Ligação**



NOTA: Para instalaciones exteriores usar caja de intemperie / *For outdoor installations use outdoor box /*
Pour installations extérieures utiliser boîte intempéries / *Bei Installationen im Freien verwenden wetter Box*
/ Per le installazioni esterne usa contenitore da esterno / *Para instalações ao ar livre utilize a caixa à prova de intempéries (ref. Fte 0990500 EQ BOX)*

■ Especificaciones técnicas / Technical specifications
■ Spécifications techniques / Technische Daten
■ Caratteristiche tecniche / Características técnicas



Código		Codice
Code	9000200	Código
Code		BN
Banda de frecuencias		Banda di frequenza
Frequency range	470 - 790 MHz	Banda de frequências
Plage de fréquences		Frequenzbereich
Ganancia		Guadagno
Gain	20 dB	Ganho
Gain		Verstärkung
Nivel de salida		Livello de uscita
Output level	99 dB	Nível de saída
Niveau de sortie		Ausgangsspegel
Factor de ruido		Figura di rumore
Noise factor	< 3 dB	Fator de ruído
Facteur de bruit		Rauschmaß
Impedancia		Impedenza
Impedance	75 Ohm	Impedância
Impédance		Impedanz
Alimentación		Alimentazione
Feeding	5..24 VDC	Alimentação
Alimentation		Betriebsspannung
Consumo		Consumo
Consumption	40 mA	Consumo
Consommation		Stromaufnahme

Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores · *All rights of technical changes and mistakes are reserved* · Sauf erreurs
 et sous réserve de modifications techniques, Fte maximal se réservant le droit d'améliorer ses produits sans préavis. · *Diritto riservato*
per modifiche tecniche e/o errori · Reserva-se o direito para modificações técnicas e/ou erros · *Technische Änderungen und Irrtümer*
vorbehalten



FTE maximal
 Agustí Pi i Sunyer, 15
 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
 Tel. +34 93 729 27 00
 Fax +34 93 729 30 73

www.ftemaximal.com