

Actualización del firmware del MODIG S

Material necesario:

- MODIG S;
- Memoria USB 2.0 con un sistema de archivos.
- Nuevo firmware del MODIG S
- PC;

Pasos previos:

- Descargar la última versión de firmware disponible para el modulador MODIG S. Lo puede encontrar en: <http://www.ftemaximal.com>
- Descomprima el fichero descargado de la web con el firmware del MODIG S. Contiene:
 - dm-01tha.img

Actualización:

1. Copie el archivo dm-01tha.img en el directorio raíz de su memoria USB 2.0.
2. Extraiga con seguridad la memoria USB del ordenador.
3. Si estuviera encendido el modulador, desconecte la alimentación.
4. Conecte la memoria USB 2.0 en el puerto USB del modulador.
5. Conecte la corriente al modulador y espere a que el display empiece a mostrar en secuencia los parámetros de configuración.
6. Retire la memoria del puerto USB del modulador.
7. Apague y encienda el modulador nuevamente para iniciar el modulador con el nuevo firmware.