

Guida all'aggiornamento MAX T115 HD / MAX T115 HD+ / MAX T90 HD / MAX T100 HD

Materiale:

- Dispositivo USB.
- L'ultima versione del software disponibile.


Per procedere all'aggiornamento si deve disporre dell'ultima versione di file disponibile, si può scaricare sul sito:

http://www.ftemaximal.com/italiano/firmware_receivers.php


Da questo link si scaricherà un file compresso in formato ZIP che si dovrà decomprimere nella directory principale della memoria USB.

Una volta che si ottiene il file nella directory principale della memoria la si introduce nel connettore frontale del ricevitore.


Selezionare Menu / Strumenti / Aggiornamento da USB e premere il tasto OK.



Selezionare "AllCode" nel modo d'aggiornamento da realizzare.
Selezionare il file di aggiornamento e premere "Avvia" per iniziare l'aggiornamento.
Un messaggio apparirà indicandole di non scollegare la chiave USB durante la lettura.



Al termine della lettura del file chiede conferma per finalizzare l'aggiornamento sostituendo quello precedente.
Selezionare Premere [OK] per aggiornare il ricevitore.
Se durante la lettura del file, si verifica un'interruzione o il file di aggiornamento non è adeguato per il ricevitore da aggiornare, un messaggio d'errore apparirà sullo schermo "Errore di lettura del disco USB".



Dopo aver premuto [OK] il ricevitore realizza la scrittura nella flash e si riavvierà per terminare l'aggiornamento.

A questo punto l'aggiornamento del software è completa.

Attenzione! Non spegnere il ricevitore durante l'aggiornamento.

